



## **Verarbeitungshinweise für Schiefer- und Sandsteinfurnier:**

Bitte nach dem Auspacken das Klebeband entfernen und das Furnier ein paar Stunden ruhen lassen, damit es sich wieder geradelegt.

**Zuschneiden** können Sie das Furnier mit Stichsäge, Kreissäge, Multimaster und allen Geräten, womit man (oder Frau) Holz verarbeiten würde. Ein **Holzägeblatt** eignet sich sehr gut. Wenn es millimetergenau sein soll, kann vielleicht auch ein Schreiner vor Ort den Zuschnitt für Sie machen.

**Bohren** können Sie ebenfalls mit Holzbohrer oder Metallbohrer.

**Kleben** lässt sich das Furnier mit Montagekleber. Bitte achten Sie auf den Untergrund und ob dieser saugend ist. Im Zweifel besser Montagekleber für „nicht saugende Untergründe“ verwenden, zum Beispiel „Patex All-Materials“ Montage-Kleber.

Ich empfehle immer die Rückseite des Furniers mit Kleber zu versehen. Es funktioniert punktuell, wenn Sie das Furnier irgendwann wieder leicht entfernen möchten oder auch flächig mit einem 4 - 6mm Zahnpachtel, was ich bei Küchen, Möbeln und auf Fliesen empfehlen würde.

**Versiegeln** lässt sich das Furnier mit herkömmlicher Natursteinversiegelung. Diese gibt es mit Farbvertiefer und auch ohne Farbvertiefung, zum Beispiel von Alpin-Chemie.

### **Wie das Echtsteinfurnier hergestellt wurde:**

Ein Fels wird mit Harz und Glasfaser (GFK) in mehreren Lagen bestrichen. Nach der Trocknungszeit wird dann der Kleber vom Felsen abgezogen und die echte Steinoberfläche haftet so dauerhaft auf dem GFK.

Das Modernstone-Team wünscht Ihnen viel Freude an diesem tollen Produkt.